

НОМИНАЦИЯ «КРУПНОГАБАРИТ И ПОРТАЛЫ»

Действие	Как оцениваем
Подготовка рабочего места (эргономика, электрификация, техника безопасности, СИЗ)	По видео. Используется ли спец. одежда (комбинезон, спец. обувь, перчатки). При работе с электроинструментом (болгарка) используется ли защитный кожух, очки.
Подготовка конструкции к монтажу (проверка размеров, проверка комплектности, складирование комплектующих и стеклопакетов и т.д.)	По видео. Фотографирование всего, что привезли, проверка комплектности заказа и размеров окон.
Общее знание ГОСТа 30971	Онлайн собеседование. Ответы на вопросы анкеты.
Подготовка проема (выравнивание, обеспыливай)	По видео. Производится ли очистка проема от строительной пыли, а также смачивание поверхности проема и каким способом?
Сверление конструкции (при необходимости)	По видео. Оцениваем аккуратность операции. Повреждение рамы в месте необходимого отверстия, отцентровано ли отверстие относительно фальца рамы.
Выставление конструкции в проеме (геодезия, вертикаль, горизонталь, плоскость, прогибы и др.)	По видео. Мастер показывает приложенный уровень во всех плоскостях, а также плоскостность относительно других конструкций, если таковые имеются в одном помещении.
Расположение крепежа (расстояния от углов, импостов и между точками крепления)	По видео. Соблюдение шага крепления по ГОСТ
Расположение опорных и дистанционных колодок (места, материал, ориентация, укрытие пеной и изоляционными материалами)	По видео. Соответствует ли ГОСТ? Требования ГОСТ: 1. Расположение вдоль окна (не поперек). 2. Место установки в глухой части окна в зоне установки дистанционных подкладок под стеклопакет.

Действие	Как оцениваем
	3. Место установки в створчатой части окна под вертикальные части рамы и импост. 4. Колодки должны быть обязательно обпенены. Материал колодок пластик или антисептиров. дерево
Количество слоев монтажного шва (должно быть не менее 3-х, допускается 4-й слой, отсекающий монтажную пену от проема). Общие навыки работы с материалами для монтажного шва	По видео. Не менее 3-х слоев.
Качество заполнения шва монтажной пеной и соблюдение технологии ее применения	По видео. Без пустот и пропусков.
Качество приклейки лент (при наличии).	По видео. Пароизоляция: 1. Обработана ли праймером стена в месте приклейки ленты? 2. Есть ли места разрывов в стыках? 3. Приклеена ли лента по всему периметру? Гидроизоляция: Приклеена ли лента по всему периметру? ПСУЛ: 1. Выбран правильно размер расширения ПСУЛ, не должен быть скручен и пережат. 2. Процесс приклеивания ПСУЛ строго на раму должен быть (не на четверть).
Умение работать с манипулятором, умение находить варианты правильной подачи тяжелых стеклопакетов в уже смонтированную конструкцию.	По видео. Должен уметь: 1. Правильно закрепить вакуумный захват к стеклопакету. 2. Подавать команды оператору, для управления спец. техникой. 3. Строго соблюдать ТБ. 4. Правильно и аккуратно спозиционировать стеклпакет в раме. 5. После закрепления стеклопакета в раме, открепить вакуумный захват.

Действие	Как оцениваем
Подготовка соединительных, доборных и других специфических профилей (проверка размеров, подрезка ножек и торцов для стыковки, герметизация и т.д.)	По видео. Все доп. элементы должны быть аккуратно обрезаны в размер
Присоединение доборных и соединительных профилей к раме изделия, в соответствии с конкретным конструктивом	По видео. Выполнить установку в четком соответствии с листом замера.
Закрепление силовых элементов (профилей) к раме и к проему (если они есть)	По видео. Верно ли установлен усилитель (улица/помещение), в соответствии с тех. процессом.
Герметизация мест соединения профилей между собой.	По видео. Места соединений должны быть загерметизированы.
Применение средств механизации при монтаже Тура/строительные леса	Если в видео было показано умение работы с турой, лебедкой, строительными лесами, то добавляем баллы
Регулировка и сдача работ Заказчику	Произведена ли финишная регулировка и показаны ли Заказчику результат и возможности использования в разных режимах открывания.